

Prüfung TSE-Laufzeit

Amadeus Kassensystem

Prüfung TSE-Laufzeit überprüfen



1 Anmelden


- Melde Dich wie gewohnt in Deinem Amadeus-Dashboard an

Benutzer
Passwort
☐ Angemeldet bleiben?
(Nicht auf öffentlichen Computern verwenden!)

Anmelden

2 Laufzeit herausfinden

- Klicke im linken Menü auf „Point of Sales“
- Gehe auf den Punkt „Konfiguration“ und wähle dort „TSE“ aus
- In der Textbox „TSE-Informationen“ findest Du Auskunft über die aktuelle Laufzeit Deiner TSE



Amadeus II Backoffice

Zurück

Point of Sales

Stammdaten

Geräte

Verwaltung

Schnittstellen

Konfiguration

Kundenbindung

TSE

TSE-Daten

swissbit

TSE-Typ:

TSE-Modus:

TSE aktiviert: ☒

Mail - TSE Verbindung unterbrochen: ☐

Mail - Senden an (bei mehreren Adressen mit ';' trennen):

Export-Pfad:

Time-Admin-PIN:

Haupt-Laufwerk:

Backup-Laufwerke(mit ';' trennen):

TSE-Daten speichern

TSE Informationen

({"Remaining Erase Counts in %":100,"Kapazität der Karte / Verwendeter Speicher der Karte":"13631488 / 520364","Init-Status":"WORM_INIT_INITIALIZED","Error":false,"CanSetup":false,"Remaining Ten Years Data Retention in %":100,"Needs replacement":false,"Software-Version":"65792","Selbsttest erfolgreich":true,"Unkorrigierbare Fehler":0,"Seriennummer":"864A48529051A90CB9FD7D8755418B64D46A22316EF04609898803660DB90BC0","Handler":"GMIS","Verbleibende Signaturen":19740299,"Version":"5.5.4","Maximale gestartete Transaktionen / Gestartete Transaktionen":"512 / 0","TimeSet erfolgreich":true,"Remaining Spare Blocks in %":100,"CTSS-aktiv":true,"Hardware-Version":"65540","Ablaufdatum":"Thu Jun 25 01:59:59 CEST 2026"})

Prüfung TSE-Laufzeit

Amadeus Kassensystem

3 TSE läuft bald ab?

Was solltest Du tun, wenn Deine TSE bald abläuft oder bereits abgelaufen ist?
Unsere Experten stehen Dir zur Seite. **Kontaktiere uns!**

4 Kontakt

Gewinnblick GmbH

Hans-Urmiller-Ring 43a

82515 Wolfratshausen

Telefon +49 8171. 969 65 0

Mail info@gewinnblick.de

www.gewinnblick.de